

Translations:Charger-Décharger Filament sur Ultimaker 3/6/fr

Photo 2 - Aller sur Matériaux/Princore (On tourne la molette à droite, et on appuie pour sélectionner (OK))