

Translations:Découpeuse Graveuse Laser Gravograph LS900XP/37/fr

1. Renseigner la puissance de 0 à 100%
2. Renseigner la vitesse de 0 à 100%
3. Renseigner le nombre de passages voulus
4. Assistance d'air (Obligatoire pour la coupe)
5. Mode de travail (RASTER, VECTEUR, DECOUPE)
6. Indiquer le nombre de DPI (RASTER) - Plus les DPI sont élevés plus le nombre de points gravés est important (Réglage de base sur 500)
7. Le réglage Niveau de gris est à privilégier
8. Autofocus dans cette position - Cocher la case "Normale"
9. Cliquer sur Valider pour confirmer
10. Cliquer sur lancer pour envoyer vers le laser