

Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/30/fr

- Rentrer le « Rayon Perçage Connecteur » et la « Distance Perçage Montant »: Ces valeurs permettent de calculer les longueur réelle des montants à couper.