

Translations:Dôme Géodésique Fréquence 2 paramétrable/41/fr

Les positions exactes des perçages sont données sur les plans en .PDF joints à ce tuto : les positions angulaires des perçages sont identiques quelques soit le diamètre du dôme réalisé.