

Translations:MoodBox/64/fr

Sur les parois de la boîte sont fixés :

- le moteur servant à animer la figurine avec sa carte contrôleur (la carte contrôleur est visible sur la gauche de la boîte sur la photo) ;
- le lecteur mp3 dans lequel est inséré la carte microSD contenant les titres de la liste de lecture (en bas sur la photo) ;
- la touche capacitive sur laquelle vient se brancher la barre de laiton (composant et fil de connexion orange visibles à droite sur la photo).

Dans le couvercle de cet étage sont fixés :

- l'anneau de LEDs ;
- le moteur mais seul son axe est visible de l'extérieur, au centre de l'anneau de LEDs ;
- la barre de laiton.

Sur le couvercle de l'étage sont fixés :

- le support de la figurine, juste au-dessus de l'anneau de LEDs pour en diffuser la lumière (et la rendre moins agressive à l'oeil étant donné la puissance des LEDs) ;
- la figurine elle-même, sur l'axe du moteur de façon à être entraînée lorsque celui-ci tourne.