

Translations: Réalisation d'une pièce en 2D avec la cnc/39/fr

On rentre ensuite les paramètres de coupes: « Cut settings » -->« Custom ». Feed rate = Vitesse d'avance, Plunge rate = vitesse de descente , Depth per pass = profondeur de passe.