

Translations:Télécommande pour reflex/39/fr

Ensuite sur la face supérieure découpez l'emplacement qui accueillera l'écran. Pour cela percez plusieurs trous avec une mèche de 8 mm afin de pouvoir rentrer la lame de scie puis coupez la forme de l'écran et ajustez la avec une lime afin que l'écran rentre en force de manière à ce qu'il soit maintenu sans avoir à utiliser de colle. Toujours sur cette même face percez 3 trous de 3mm puis adaptez les avec une lime pour qu'il puis accueillir les 3 micro-switchs et enfin un dernier de 5mm pour la LED rouge.