

Translations:Télécommande pour reflex/42/fr

Puis sur la face arrière percez 2 trous de 5mm pour les connecteurs banane et découpez un logement pour le connecteur micro USB du régulateur de charge.