

Translations:Tabouret en bois, sangles et tapis de yoga/99/fr

Ponçage Poncez les arrêtes du bois avec un grain fin (255) afin d'éviter les échardes. Vous pouvez également poncer le dessus des planches avec un grain très fin (500) Astuce : Pour poncer de manière plus homogène utilisez une cale bien plate comme un bout de tasseau de bois.
N.B. : Si vous poncez les arrêtes elles ne seront plus à angle droit