

Translations:Trotec laser - Erreur 138/5/fr

Lorsque vous lancez votre machine, cette dernière s'initialise normalement, une fois le plateau entièrement descendu, malheur, un message "erreur 138" apparait sur Job Control et votre découpe laser va vous signifier bruyamment son mécontentement.