

Translations:Tuto "Utilisation de Trotec"/23/fr

Ensuite positionner le laser dans le coin en haut à gauche de la trotec.