

# Translations:Tuto "Utilisation de Trotec"/44/fr

---

Ensuite positionner le laser dans le coin en haut à gauche de la trotec.