

Translations: Ventilateur USB/82/fr

Enfiler les fils dans les petites pattes de métal situées sur le dessus du moteur, un fil par patte.