

# Ragr er un sol ext rieur

Besoin de ragrer un sol ext rieur ? Avant de le poser, il est indispensable de vous assurer de l' tat de la surface   couvrir et de la ragrer le cas  ch ant pour enlever toutes les in galit s. Ce proc d  vous garantira un r sultat impeccable et prolongera la dur e de vie de votre sol. D couvrez d s maintenant toutes les  tapes n cessaires pour obtenir un r sultat impeccable.

 Difficult  Facile

 Dur e 0 jour(s)

 Cat gories Maison

 Co t 0 EUR ( )

## Sommaire

 tape 1 - D limiter la zone   ragrer (1/4)

 tape 2 - D limiter la zone   ragrer (2/4)

 tape 3 - D limiter la zone   ragrer (3/4)

 tape 4 - D limiter la zone   ragrer (4/4)

 tape 5 - Pr parer le m lange (1/2)

 tape 6 - Pr parer le m lange (2/2)

 tape 7 - Couler le m lange (1/4)

 tape 8 - Couler le m lange (2/4)

 tape 9 - Couler le m lange (3/4)

 tape 10 - Couler le m lange (4/4)

Commentaires

## Mat riaux

- De sacs de ragrage ext rieur

## Outils

- Un seau
- Une perceuse sans fil
- Un m langeur
- Une raclette
- Un tasseau pr -perc 
- Une planche de coffrage
- Un marteau
- Une truelle

##  tape 1 - D limiter la zone   ragrer (1/4)

Avant de commencer, assurez-vous que votre sol soit propre et net, puis humidifiez-le.



## Étape 2 - Délimiter la zone à réagrérer (2/4)

A l'aide d'un tasseau et d'une planche, délimitez la zone à l'intérieure de laquelle vous coulerez la dalle.

Vous créez ainsi un coffrage qui retiendra le ragréage.



## Étape 3 - Délimiter la zone à réagrérer (3/4)

Percez avec un foret adapté à la nature de votre sol, chevillez et fixez le tasseau.



## Étape 4 - Délimiter la zone à réagrérer (4/4)

Positionnez la planche de coffrage en veillant à ce qu'elle soit bien bloquée et fixe.



## Étape 5 - Préparer le mélange (1/2)

Vous pouvez maintenant préparer votre mélange.

Pour le dosage, reportez vous aux indications présentes sur l'emballage.



## Étape 6 - Préparer le mélange (2/2)

Malaxez directement dans le seau à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur afin d'obtenir un mélange liquide homogène.



## Étape 7 - Couler le mélange (1/4)

Pour éviter de marcher dans votre préparation, commencez par couler le mélange dans un angle.

Versez et progressez par surface de 2 à 3 m<sup>2</sup> environ.



## Étape 8 - Couler le mélange (2/4)

Étalez jusqu'à obtenir une couche régulière en utilisant la raclette.

Attention ! Une fois au sol, le mélange sèche rapidement, il est donc nécessaire de le travailler rapidement.



## Étape 9 - Couler le mélange (3/4)

Laissez sécher minimum 24 h avant de marcher sur la zone ragrée.



## Étape 10 - Couler le mélange (4/4)

Une fois votre sol bien sec, vous pouvez retirer la planche de coffrage et le tasseau.

