

Translations:Etabli compact./131/fr

Placer le porte-outils sur la porte, au bord des charnières. Le haut du porte-outils doit être à au moins 15cm du haut de la porte. Le visser avec les vis de 15mm.