

# Translations:La vague de Noël/56/fr

---

Découpez et collez le gabarit sur votre première pièce de contreplaqué avec de la colle en bâtonnet. Découpez le contour sur votre contreplaqué à l'aide d'une scie sauteuse ou d'une scie à chantourner. Finissez les bord à la main avec un papier abrasif de grain 80 à 150.