

Translations:Lampe de bureau en tasseau de bois et en ciment/61/fr

Remplacez ensuite le fil de fer de façon à ce qu'il prenne le plus de surface possible. Faites attention à ce qu'il ne remonte pas trop pour qu'il soit totalement immergé dans le ciment.