

Translations:Mölkky/10/fr

Bombez ou étalez au pinceau de la colle repositionnable sur le verso des pochoirs et positionnez-les correctement sur les quilles. Bombez ensuite chaque numéro sur le sommet en biseau, laissez sécher quelques minutes et retirez le pochoir.