

# Translations:Mobi-doc/45/fr

---

Déposez un point de colle dans l'encoche d'une des pièces et insérez l'autre partie du bras dans l'encoche. Faites de même pour la 2ème partie de la structure.