

Translations:Robot "ABC" en bois/56/it

Inserire 4 viti M4 50mm con dadi e distanziali, quindi ruotare il gruppo per fissare il volante.