

Translations:Ruche en kit/47/fr

9. Donnez à tous les coins de quelques coups avec un marteau jusqu'à ce la poignée de panneaux de toit Beam assez pour créer un ajustement de compression.