

Translations:Salad tongs/18/fr

Pour le mécanisme de ressort, utiliser une barre d'aluminium plate. Avant de la plier, la placer dans le manche et percer les trous des chevilles, qui tiendront le tout. Découper les chevilles dans une barre cylindrique 3/8".