

# Translations: Showerloop - Guide 2: Filters/25/fr

---

Ainsi, les couvercles supérieurs des filtres et des régulateurs de débit sont amovibles et les couvercles inférieurs peuvent être scellés. Si vous utilisez un joint fraisé, les filtres vont tenir seuls sans besoin de silicone, mais l'assemblage est plus facile lorsqu'un côté est fixé. Il est également possible d'utiliser de la colle acrylique et de lier chimiquement les matériaux, mais ça coûte généralement beaucoup plus cher que le silicone. D'un autre côté, ça devrait durer plus longtemps que le silicone.