

Peindre sur carrelage


Vous désirez changer l'ambiance de votre pièce tout en conservant votre ancien carrelage ? Rien de plus simple. Les peintures spéciales carrelages sont désormais disponibles dans une large palette de coloris.

Découvrez étape par étape comment peindre du carrelage facilement.

 Difficulté Facile

 Durée 0 jour(s)

 Catégories Maison

 Coût 0 EUR(€)

Sommaire

Étape 1 - Préparation (1/3)

Étape 2 - Préparation (2/3)

Étape 3 - Préparation (3/3)

Étape 4 - Application de la sous couche (1/4)

Étape 5 - Application de la sous couche (2/4)

Étape 6 - Application de la sous couche (3/4)

Étape 7 - Application de la sous couche (4/4)

Étape 8 - Application de la peinture (1/4)

Étape 9 - Application de la peinture (2/4)

Étape 10 - Application de la peinture (3/4)

Étape 11 - Application de la peinture (4/4)

Commentaires

Matériaux

Outils

- une éponge
- de l'acétone
- une bâche
- de l'adhésif
- un pinceau à recharger
- un rouleau
- un bac à peinture avec cannelures d'essorage

Étape 1 - Préparation (1/3)

Nettoyez soigneusement le carrelage à l'eau claire à l'aide d'une éponge. Pour éliminer les taches grasses ou résistantes, utilisez de l'acétone et frottez à l'aide d'un chiffon.



Étape 2 - Préparation (2/3)

Une fois le carrelage sec, protégez le sol avec une bâche. Fixez-la aux plinthes à l'aide d'un ruban adhésif.



Étape 3 - Préparation (3/3)

Placez de l'adhésif de masquage sur le bâti de porte, les interrupteurs, la goulotte et les plinthes afin de les protéger.



Étape 4 - Application de la sous couche (1/4)

Ouvrez votre pot et mélangez la sous-couche jusqu'à obtention d'une texture homogène puis versez-la dans le bac.



Étape 5 - Application de la sous couche (2/4)

Chargez votre pinceau à recharger et appliquez la sous-couche sur les bordures et les angles, en insistant sur les joints. Rechargez le pinceau dès qu'il n'y a plus de peinture.



Étape 6 - Application de la sous couche (3/4)

Une fois les bordures et angles traités, occupez-vous du reste du mur. Chargez le rouleau puis peignez le carrelage en reprenant les bords peints. Soignez particulièrement les joints. Pour un résultat parfait, utilisez la technique en passes croisées. Faites un passage avec le rouleau à la verticale, puis repassez sur la même zone à l'horizontale.



Étape 7 - Application de la sous couche (4/4)

Retirez délicatement l'adhésif de masquage avant que la sous-couche sèche afin d'éviter qu'elle ne s'écaille.



Étape 8 - Application de la peinture (1/4)

Posez à nouveau de l'adhésif de masquage sur le bâti de porte, les plinthes, les interrupteurs et la goulotte afin de les protéger.



Étape 9 - Application de la peinture (2/4)

Ouvrez le pot et mélangez la peinture jusqu'à l'obtention d'une texture lisse, homogène et sans grumeaux.



Étape 10 - Application de la peinture (3/4)

Chargez votre pinceau à recharger et appliquez la peinture sur les bordures et dans les angles. Appliquez ensuite la peinture sur le reste du mur, à l'aide du rouleau.

Utilisez la technique en passes croisées, un passage à la verticale puis à l'horizontale sur la même zone.

Si besoin est, appliquez une seconde couche.



Étape 11 - Application de la peinture (4/4)

Retirez délicatement l'adhésif de masquage avant que la peinture sèche afin d'éviter qu'elle ne s'écaille.

