

Poser un carrelage sol

Poser du carrelage au sol c'est choisir un revêtement qui offre de multiples possibilités de couleurs et de styles, doté d'une bonne longévité et qui s'entretient très facilement. Pour effectuer la pose de votre carrelage, il vous suffit de suivre nos quelques conseils pour un résultat impeccable.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **0 jour(s)**

 Catégories **Mobilier, Maison**

 Coût **0 EUR(€)**

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Traçage des lignes de pose (1/4)

Étape 2 - Traçage des lignes de pose (2/4)

Étape 3 - Traçage des lignes de pose (3/4)

Étape 4 - Traçage des lignes de pose (4/4)

Étape 5 - Pose de la première ligne (1/7)

Étape 6 - Pose de la première ligne (2/7)

Étape 7 - Pose de la première ligne (3/7)

Étape 8 - Pose de la première ligne (4/7)

Étape 9 - Pose de la première ligne (5/7)

Étape 10 - Pose de la première ligne (6/7)

Étape 11 - Pose de la première ligne (7/7)

Étape 12 - Les découpes particulières (1/4)

Étape 13 - Les découpes particulières (2/4)

Étape 14 - Les découpes particulières (3/4)

Étape 15 - Les découpes particulières (4/4)

Étape 16 - Mise en place des joints (1/2)

Étape 17 - Mise en place des joints (2/2)

Commentaires

Introduction

Conseils :

- Travaillez sur un sol lisse et dépoussiéré.
- Commencez toujours la pose du côté opposé à la porte pour ne pas vous retrouver coincé
- Selon la nature des carreaux, faites-les tremper environ dix minutes avant la découpe

Matériaux

Outils

- une équerre
- une règle de maçon
- un mètre
- un niveau à bulle
- un peigne à colle
- un maillet en caoutchouc
- un coupe carreaux électrique.
- un seau
- une perceuse
- un mélangeur
- une raclette en caoutchouc

Étape 1 - Traçage des lignes de pose (1/4)

A l'aide d'une règle, tracez un premier trait le long du seuil de porte de la pièce à carreler. Faites un repère au milieu de ce trait, et à l'aide de l'équerre, tracez une ligne perpendiculaire jusqu'au fond de la pièce.



Étape 2 - Traçage des lignes de pose (2/4)

Posez un premier carreau à blanc, sans colle, le long de cette ligne. Un côté du carreau contre la ligne de porte, et un autre côté contre la perpendiculaire. Posez les carreaux suivants, à blanc, en suivant la ligne perpendiculaire, jusqu'au dernier carreau entier. Séparez chaque carreau avec des croisillons.



Étape 3 - Traçage des lignes de pose (3/4)

Vous avez au sol une ligne de carreaux partant du seuil de porte et se terminant près du mur du fond de la pièce. Faites un repère au crayon sur la droite perpendiculaire au niveau de l'arête du dernier carreau. A l'aide de l'équerre, tracez une droite perpendiculaire sur ce repère jusqu'au mur droit de votre pièce puis une autre jusqu'au mur gauche. Terminez la pose des carreaux à blanc sur cette perpendiculaire en prenant soin de bien les aligner au trait.



Étape 4 - Traçage des lignes de pose (4/4)

Vous avez au sol deux lignes de carreaux qui forment un T et qui suivent parfaitement vos lignes de pose. Retirez tous les carreaux.



Étape 5 - Pose de la première ligne (1/7)

Préparez la colle en suivant les quantités indiquées sur le mode d'emploi de l'emballage. Mettez de l'eau dans un seau, puis la colle, et mélangez à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur.



Étape 6 - Pose de la première ligne (2/7)

Posez la règle de maçon à la limite de votre zone de pose, sur la ligne formant le T, parallèle au mur du fond. Déposez le mortier colle sur le sol puis répartissez-le sur la zone à encoller (arrêtez-vous à la ligne perpendiculaire du milieu) à l'aide du peigne que vous tenez bien droit pour une couche régulière.



Étape 7 - Pose de la première ligne (3/7)

Posez le premier carreau à plat sur la colle et pressez légèrement. Optimisez l'adhérence à l'aide du maillet en caoutchouc. Installez les croisillons à chaque coin du carreau et posez le second carreau en suivant toujours scrupuleusement la ligne au sol. Répétez les mêmes gestes, appuyez, tapotez avec le maillet et posez les croisillons. Continuez la pose jusqu'au dernier carreau entier en vérifiant l'aplomb tous les trois carreaux à l'aide du niveau à bulle et réajustez si nécessaire.



Étape 8 - Pose de la première ligne (4/7)

Repartez du premier carreau posé pour poursuivre la pose toujours en suivant la ligne au sol. Posez, ajustez, mettez les croisillons et continuez jusqu'au dernier carreau entier.



Étape 9 - Pose de la première ligne (5/7)

En fin de ligne, vous allez très certainement devoir couper un carreau à la bonne dimension afin qu'il suive le bord du mur. Superposez le carreau à découper parfaitement au-dessus du dernier carreau posé sans mettre de colle. Prenez un autre carreau, alignez-le sur le trait au sol et calez-le en butée contre le mur, posez un croisillon. Ce dernier carreau va recouvrir en partie le carreau à découper. La partie qui dépasse dessous vous indique la partie à enlever. Tracez un trait de coupe au crayon sur le carreau à découper en suivant le bord du dernier carreau posé.



Étape 10 - Pose de la première ligne (6/7)

Coupez sur le tracé à l'aide d'un coupe carreaux électrique. Enduisez le bout de carreau de colle à l'aide du peigne et posez-le à la suite de votre ligne de carreau en suivant la ligne de pose, n'oubliez pas les croisillons entre les carreaux et contre le mur. Optimisez l'adhérence avec le maillet et vérifiez l'aplomb au niveau à bulle.



Étape 11 - Pose de la première ligne (7/7)

Poursuivez la pose, ligne par ligne en vérifiant régulièrement que les carreaux restent perpendiculaires à l'aide de l'équerre. Retirez les croisillons au fur et à mesure avant que la colle ne sèche.



Étape 12 - Les découpes particulières (1/4)

En fin de ligne, vous allez peut-être devoir couper un carreau pour épouser un angle saillant. La méthode est la même que pour une découpe droite. Superposez un carreau sans colle sur le dernier carreau entier posé, posez un deuxième carreau en butée contre le mur sans oublier le croisillon et tracez un premier trait. Prenez le carreau à découper et faites-le glisser contre le mur. Placez un croisillon à l'angle qui vous permet de repérer l'emplacement de la seconde découpe. Posez l'équerre sur le repère et tracez le trait perpendiculaire au premier trait tracé.



Étape 13 - Les découpes particulières (2/4)

A l'aide du coupe carreaux, coupez le carreau en deux fois en suivant vos deux tracés. Encollez le morceau de carreau avec le peigne et posez-le dans l'angle sans oublier les croisillons.



Étape 14 - Les découpes particulières (3/4)

Vous pouvez également en fin de ligne devoir couper un carreau en suivant un angle rentrant. Vous devez alors découper le carreau en deux temps pour obtenir la bonne longueur et la bonne largeur. Comme pour une coupe droite, superposez un carreau sans colle sur le dernier carreau entier posé. Posez un deuxième carreau sans colle et mettez-le en butée contre le mur sans oublier les croisillons, tracez votre trait de découpe au crayon. Vous avez la largeur. Une fois ce carreau découpé, posez-le à blanc de manière à garder votre angle vide. Posez un autre carreau sans colle au-dessus de l'angle vide, en butée contre les deux murs sans oublier les croisillons et tracez un trait sur le carreau à découper. Vous avez maintenant la longueur. Découpez le carreau, enduisez-le de colle et placez-le dans l'angle en suivant la ligne de pose.



Étape 15 - Les découpes particulières (4/4)

Terminez la pose par le contour des encadrements de porte. Comme pour les autres découpes, commencez par superposer un premier carreau. Installez un autre carreau contre tous les angles du bâti afin de prendre toutes les mesures. Tracez vos traits de découpe au fur et à mesure sur le carreau du dessous. Reliez vos repères à l'équerre et découpez en suivant vos tracés de coupe, encollez avec le peigne puis posez.

Attendez 24h avant de réaliser les joints.



Étape 16 - Mise en place des joints (1/2)

Préparez le mortier à joints en respectant les quantités indiquées sur l'emballage. Mettez l'eau dans un seau, ajoutez le mortier et mélangez à l'aide d'une perceuse munie d'un mélangeur. Étalez le mortier sur toute la surface à l'aide d'une raclette en caoutchouc. Faites des vas et viens pour remplir les joints.



Étape 17 - Mise en place des joints (2/2)

Enlevez les excédents à la raclette puis nettoyez à l'éponge humide carreau par carreau en suivant la ligne des joints.

