

Poser un plan de travail

Offrez-vous un nouveau plan de travail accompagné de sa crédence et aménagez-vous un espace de qualité pour cuisiner dans les meilleures conditions. Simple et rapide à monter, découvrez comment poser un plan de travail et sa crédence en quelques mouvements.

 Difficulté **Moyen**

 Durée **2 heure(s)**

 Catégories **Mobilier, Maison**

 Coût **50EUR(€)**

Sommaire

Étape 1 - Découpe du plan de travail (1/5)

Étape 2 - Découpe du plan de travail (2/5)

Étape 3 - Découpe du plan de travail (3/5)

Étape 4 - Découpe du plan de travail (4/5)

Étape 5 - Découpe du plan de travail (5/5)

Étape 6 - Pose du plan de travail (1/2)

Étape 7 - Pose du plan de travail (2/2)

Étape 8 - Finitions (1/4)

Étape 9 - Finitions (2/4)

Étape 10 - Finitions (3/4)

Étape 11 - Finitions (4/4)

Commentaires

Matériaux

- Mobiliers de cuisine
- Plan de travail

Outils

- Un crayon
- Un mètre
- Un niveau à bulle
- Une règle
- Une équerre
- Une scie circulaire
- Une lime
- Une visseuse
- Un pistolet
- Une bâche plastique

Étape 1 - Découpe du plan de travail (1/5)

Avant toute chose, vérifiez l'horizontalité du meuble sur lequel vous allez poser votre plan de travail. Pour vous aider, posez la règle sur le côté du meuble puis posez le niveau à bulle sur la règle. Procédez de la même façon sur les 4 côtés du meuble.

i Si votre meuble n'est pas parfaitement horizontal, corrigez l'aplomb en serrant ou desserrant les vérins des pieds du meuble.



Étape 2 - Découpe du plan de travail (2/5)

Vérifiez ensuite que l'angle dans lequel vous allez poser le plan de travail soit bien droit en vous aidant de l'équerre.



Étape 3 - Découpe du plan de travail (3/5)

Une fois les vérifications faites, mesurez à l'aide d'un mètre la longueur souhaitée pour le plan de travail. Posez le plan à l'envers sur les tréteaux et reportez cette mesure au crayon. Tracez une droite sur ce repère à l'aide de l'équerre.



Étape 4 - Découpe du plan de travail (4/5)

Positionnez la scie circulaire sur le tracé comme si vous vouliez commencer la découpe, puis tracez un trait contre la semelle de la scie. Posez la règle sur ce trait perpendiculairement au plan de travail en vous aidant de l'équerre afin qu'elle soit bien droite. Fixez la règle au plan de travail avec des serre-joints. La règle va vous servir de guide pour une découpe nette et droite.



Étape 5 - Découpe du plan de travail (5/5)

Découpez le plan à la scie circulaire le long de la règle.



Étape 6 - Pose du plan de travail (1/2)

Percez maintenant des trous dans la structure du meuble, par dessous, à espaces réguliers en vous aidant d'une perceuse munie d'un foret à bois.



Étape 7 - Pose du plan de travail (2/2)

Posez le plan de travail sur le meuble, bien contre l'angle du mur et fixez-le par dessous avec les vis à l'aide de la visseuse.



Étape 8 - Finitions (1/4)

Encollez soigneusement le chant du plan de travail (le côté que vous avez scié). Faites de même avec la bande de chant. Pour un travail facile et propre, posez la bande de chant sur la chute du plan de travail avant de l'encoller.



Étape 9 - Finitions (2/4)

Lorsque la colle est sèche au toucher, vous pouvez poser la bande sur le chant du plan de travail en appuyant fermement afin de parfaire l'adhérence. Si la bande de chant dépasse en largeur et en longueur du plan de travail, arasez-la au cutter. Pour une finition parfaite, une fois arasée, limez soigneusement la bande de chant.



Étape 10 - Finitions (3/4)

Passez un chiffon pour ôter la poussière et les éventuelles traces de colle.

Étape 11 - Finitions (4/4)

Appliquez maintenant contre le mur, le long du plan de travail un joint de silicone. Déposez un cordon régulier à l'aide du pistolet puis lissez au doigt.

