

Translations:Apprendre à sérigraphier/23/fr

- Une fois que le cadre est parfaitement sec poser le typon dans la boîte à insoler, contre la vitre
- Poser le cadre par dessus
- Ajouter du poids à l'aide d'un gros paquet de feuille ou des livres pour éviter que le motif devienne flou
- Fermer le couvercle
- Mettre le compte à sur 1 minute 25 secondes précisément
- Appuyer sur l'interrupteur
- Eteindre à la fin du compte à rebours