

Translations:BlindTouch : Caroline/39/fr

Positionner l'Arduino à l'intérieur du socle, en faisant passer le câble USB par le trou prévu à cet effet. Vous pouvez alors refermer la structure avec les deux plaques restantes. Figolez le tout avec un peu de scotch.