

# Translations:Boîte à ombres personnalisée/9/fr

---

1. Soudez tous les rubans de LEDs en respectant la polarité.
2. Soudez le ruban de LED du bas à l'alimentation.