

Translations:Boite à Outils/16/fr

Je commence par imprimer le plan des côtés et je les colles à la colle d'écolier en bâton sur une plaque de médium.

Je découpe mon gabarit à la scie sauteuse et je lime les bords pour qu'ils soient parfaitement droits.

A partir de ce gabarit, je trace et découpe les deux côtés. J'en profite pour faire les trous pour passer la poignée.