

Translations:Boite de rangement/35/fr

Pour cela il suffit de percer 2 trous sur chaque côté des tasseaux à l'aide d'une mèche à bois de 2 mm. Vous pouvez ensuite utiliser une fraise pour faire un "cône" à l'extrémité des trous, ainsi les vis ne dépasseront pas.