

Translations:Boite de rangement/41/fr

Pour cela vous pouvez percer trois trous côte à côte sur les deux petits cotés à l'aide d'une mèche plate de 35 mm puis les "relier" avec une dremel ou une lime à bois.