

Translations: Bougeoirs géométriques en béton/29/fr

Placez la coque métallique au centre du moule lorsque le ciment est encore frais. Vous disposez d'une bonne vingtaine de minutes pour le faire avant que le ciment ne sèche. Prenez votre temps, cette étape est la plus délicate.