

Translations:Caisson d'ordinateur/53/fr

- **Perçage** du support pour fixer les fixations de la carte mère
- **Collage** (colle à bois) du fond Face A en faisant attention de bien positionner les connectiques (utiliser des serres joints si nécessaire)
- **Positionner** la carte mère
- **Coller** chaque côté du coffrage Face A (attendre minimum 7h de séchage)
- **Positionner** le plexi face A et visser le ventilateur de sortie avec les écrous (grille + écrous). Le plexi est maintenu par les écrous du ventilateur du processeur