

Translations:Caisson d'ordinateur/63/fr

- **Percer les équerres** (3 côtés) puis les coller dans les 2 angles en haut et l'angle du bas en positionnant les trous vers la plaque qui va fermer le coffrage