

Translations:Chauffage solaire version ardoise/132/fr

- Préparer une surface de 1m x 2m pour le fond choisi (ici un contreplaqué filmé de 10mm d'épaisseur).
- Préparer une surface de 1m x 2m pour l'isolant choisi (ici des plaques de STEICO de 22mm d'épaisseur).
- Tirer un joint de colle à bois sur les liteaux du cadre, coté épaisseur de 32mm.
- Déposer **le fond en premier** puis assurer le plaquage avec un cloutage régulier.
- Tirer des cordons de sika sur le fond puis déposer l'isolant. C'est la couche la plus extérieur du cadre.