

# Translations:Chauffage solaire version ardoise/160/fr

---

- Limer le pointage intérieur des manchons en cuivre de 12mm et 14mm
- Fendre sur une longueur le manchon de 14mm.
- Insérer le vérin dans le manchon de 12 mm puis le tout dans le manchon de 14mm.
- Insérer cet assemblage dans le mamelon laiton 15/21.
- Fermer le coté du bas du vérin en visant un écrou borgne sur le mamelon.
- Visser l'écrou ouvert sur l'autre face du mamelon.