

Translations:Draisienne DIY avec 2 tabourets IKEA/32/fr

- Découper la plaque de direction dans une plaque de plastique souple d'environ 2mm d'épaisseur
- Là aussi, contrepercer à l'aide des « potences » afin de garantir la concentricité des perçages