

Translations:Flexyourte/17/fr

- Préparer les 72 bambous,
- Marquer 48 bambous (mur) pour percer les différents trous,
- Marquer les 24 bambous (toit) pour percer les trous,
- Percer les 72 bambous avec la mèche de votre choix, mèche de 4 mm = drisse ou cordelette de 3 mm,
- Commencer par monter le mur et après le toit en passant la drisse avec l'aiguille que vous aurez faite avec le bout de fil de fer plié en 2, à travers les bambous, faites un double nœud puis passer en reliant 2 bambous et refaites un double nœud et serrez bien,