

Translations:FoldaRap 2.5 : imprimante 3D facilement transportable/342/fr

Positionnez les charnières à peu près au milieu des profilés aluminium de 300mm (partie imprimée orientée vers l'intérieur de la machine) et verrouillez les avec les écrous-T et les vis M4x8.