

Translations:Guéridon coffre en bois/19/fr

Découper dans le médium le fond du coffre 40x33 cm, Dans le reste du médium, dessiner et découper les pieds à l'aide du gabarit, Dans la planche en bois, dessiner un plateau en s'inspirant des meubles anciens et le découper à la scie sauteuse. Fraiser les bords du plateau avec une défonceuse, pour donner un effet "moulures". Découper les tasseaux de largeur 7 cm : 2 tasseaux longueur 40 cm et deux tasseaux longueur 29 cm. il serviront à créer le cadre du coffre.