

Translations:Guéridon coffre en bois/21/fr

Les pieds seront assembler à l'aide de tourillons. Tracer les milieux pour aider le positionnement. Déterminer la profondeur de perçage, Percer au diamètre 8 mm sur un premier coté(pied central en bois). Pour marquer les trous de perçage symétrique, placer les centreurs dans les trous réalisés, positionner le pied en médium et exercer une petite pression. Percer d'après les marques réalisés. Placer un tourillon dans chaque trou. Réaliser l'assemblage d'un pied puis celui du pied opposé, Effectuer tous les assemblage avant de coller.