

Translations:Guéridon coffre en bois/25/fr

Percer un trou au centre du fond du cadre pour la tige fileté en métal au diamètre de la tige. Positionner le cadre sur son pied, et visser avec 4 vis. Assembler le plateau en vissant les deux charnières.