

# Translations:Installer un lavabo/69/fr

---

Raccordez les 2 flexibles d'alimentation au robinet en serrant d'abord à la main et terminez à la clé, un quart de tour suffit.