

Translations:Introduction à la CNC/110/fr

 Eviter les matériaux fibreux (fibres de carbone ou de verre) : les micro-poussières générées sont difficiles à filtrer (mauvais pour les poumons)