

Translations:La vague de Noël/49/fr

- Débitez vos piquets à des hauteurs différentes, en vous arrangeant pour avoir le départ de branche au niveau du bas du contreplaqué (e panneau ne pourra pas plus glisser vers le bas).
- Utilisez des ligatures flexibles en nylon / du fil d'acier en passant par les trous réalisés et autour du piquet.
- Serrez avec une pince.