

# Translations:Lampe articulée en bois/47/fr

---

Comme dans les étapes précédentes, il faut dénuder le fil. D'abord, le caoutchouc gris puis les deux autres. Passez ensuite les fils dans la partie supérieure de la prise puis dans les trous prévus (en dévissant puis en revissant). Refermez la prise en tirant légèrement sur le fil gris.