

Translations:Mobi-doc/55/fr

Reliez entre elles les broches négatives de chaque bouton, puis reliez la dernière à la pin GND de l'Arduino. Reliez ensuite les broches (aussi appelé PIN) 4, 5 et 6.