Translations:Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y/101/es

Al montarlos, hay que tener en cuenta qué conjunto es para qué lado. Los orificios para la varilla lisa del eje Z deben quedar en el lado exterior respecto del motor.