

Translations:Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y/113/es

 Los conjuntos han de ser simétricos, el orificio para la varilla lisa del eje Z, debe quedar en un conjunto a la izquierda del hueco para el motor y en otro a la derecha.